


# Mini Keyboard

## 迷你键盘

instructions

使用指南

(KP-810-21TL)



## 应用

- 无线键盘应用于家庭娱乐、教育、培训、会议、演讲和投影仪
- Windows/Mac 电脑、智能电视、机顶盒

## 包装清单

- 迷你键盘 1
- 说明书 1
- USB充电线 1
- 接收器 (在电池盖里面) 1

## 特征

- 微型外形,方便携带
- QWERTY全键盘布局
- 支持多种手势和滚动条
- 支持多国语言(需要定制)
- 背光效果


## 支持系统

- Windows
- Mac OS
- Linux
- Android/Google/Smart TV


## 规格

- RF2.4G无线连接
- 距离: 最大半径10m
- USB连接, 即插即用
- 电源:可充电锂电池
- 工作电压:3.3V
- 尺寸 : 135X100X30mm
- 重量 : 110g

## 开机



- 1.打开电池盖,从电池盖内侧取出接收器



- 2.将接收器插入你的设备上的USB接口处




- 3.插好接收器后, 打开电源开关


## 配对


同时按下Fn键+RF键LED灯闪烁,此时将接收器插到电脑或Android设备USB接口上,LED停止闪烁,表示配对成功.


注意:键盘出厂已配对好,不必重新配对.


## 充电

当键盘操作时,  指示灯一直闪烁,说明键盘要进行充电,用USB线将键盘与电脑连接好,红色指示灯会亮起芥来,在充电过程中,  指示灯会长亮.当键盘电充满时  指示灯熄灭,此时将USB线从电脑上拔下来.





 — 充电指示灯

 — RF 信号指示灯

 — 大写切换指示灯

 — FN+  : 调节触摸板的灵敏度



 — FN+空格键:可调鼠标速度


 — 浏览器主页

 — 静音

 — FN+  : 播放器开关

 — FN+  : 鼠标点击功能开关



 — FN+  : 滚动浏览网页

 — 返回

 — 菜单

 — FN+  : 搜索

 — FN+RF: 配对键盘

 — FN+  : 背光灯开关

## 常见问题解答

### 1、键盘无反应或者中断连接？

请把接收器插在电脑上或Android设备USB接口上，然后按下Fn键+RF键LED灯闪烁，此时LED停止闪烁，表示配对成功。

### 2、触摸板不灵敏,或输入字体重复在屏幕上出现？

请将电池充满电，拿出接收器重启键盘。

### 3、远距离操作没有反应或者要按几次按钮才有反应？

请将接收器插入延长线的USB接口上增强信号。

### 4、多媒体按键没有反应？

请更新你的播放器版本或者下载安装相关驱动程序。

### 5、其他需求或帮助请发邮件至:

sales@unisenonline.com.cn,

注意: Windows 系统，插入接收器后一般需要几分钟的时间自动下载驱动，请耐心等待。